



# 检 测 报 告

项目名称：海南双成药业股份有限公司  
2021 年度 09 月份监测

委托单位：海南双成药业股份有限公司

签发日期：2021 年 09 月 26 日

编制人：[Signature] 审核人：[Signature] 授权签发人：[Signature]

方圆检测技术（海南）有限公司  
检验检测专用章



# 声 明

1. 检测报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
2. 检测报告无编制人、审核人、授权签发人签名无效。
3. 检测报告涂改增删无效。
4. 如对本报告有异议，请在收到报告之日起 7 日内联系本公司。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制检测报告（全部复制除外）。
6. 送样检测，只对样品负责。
7. 对适宜保存样品，自完成检测之日起，保存一个月，如因对分析结果有异议需复检者，请在一个月内联系本公司。

联系地址：海南省海口市琼山区凤翔街道办石塔村委会石塔村二社 117 号

邮政编码：571199

联系电话：0898-65670465





## 检测结果

### 一、监测概况

委托单位	海南双成药业股份有限公司	项目地址	海口市秀英区科技园
监测类型	废气、噪声	监测性质	委托检测
采样人员	朱祥胜、曾维民、黄良吉	采样日期	2021.09.09
分析人员	朱祥胜等	分析日期	2021.09.09

### 二、检测结果

#### （一）有组织废气

##### 1、锅炉

###### （1）基本信息

监测点位	设备名称	燃料种类	高度	废气处理设施
DA015 (天然气锅炉废气排放口 2)	WNVS3-1.25-YQ	天然气	8m	无
DA016 (天然气锅炉废气排放口 1)	WNVS6-1.25-YQ	天然气	8m	无

###### （2）基本参数

监测点位	滤筒编号	烟气温度 (°C)	含湿量 (%)	标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	含氧量 (%)	折算系数 ( $\alpha/\alpha_0$ )
DA015	151#	75.8	4.5	2021	4.5	1.06
	152#	76.2	4.4	2049	4.7	1.07
	153#	76.8	4.4	2072	4.6	1.07
DA016	161#	77.4	4.6	4535	3.8	1.02
	162#	77.5	4.7	4697	4.0	1.03
	163#	81.8	4.4	4970	3.5	1.00



(3) 检测结果

监测点位：DA015 监测频次：3次/天（共1天）			
监测频次	氮氧化物		
	实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
DA015 -1	94	100	0.19
DA015 -2	94	101	0.19
DA015 -3	98	105	0.20
最大值	/	105	0.20
标准限值	/	150	/
评价	/	达标	/
监测点位：DA016 监测频次：3次/天（共1天）			
监测频次	氮氧化物		
	实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h
DA016-1	101	103	0.46
DA016-2	102	105	0.48
DA016-3	100	100	0.50
最大值	/	105	0.50
标准限值	/	150	/
评价	/	达标	/

附注：1、当排放浓度小于检出限时，以“<检出限”表示。

2、评价标准参照委托方《排污许可证》，证书编号：9146000072122491XG001P。



(二) 噪声

监测点位	声源类型	时间段	监测时间	检测结果 (dB (A))	评价结果
N1 厂界东侧外 1 米	厂界噪声	昼间	11:06	56.2	达标
		夜间	22:13	44.1	达标
N2 厂界南侧外 1 米		昼间	11:17	51.9	达标
		夜间	22:24	46.6	达标
N3 厂界西侧外 1 米		昼间	11:26	55.1	达标
		夜间	22:36	45.0	达标
N4 厂界北侧外 1 米		昼间	11:37	53.4	达标
		夜间	22:46	45.2	达标
备注：1、评价依据参照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 昼间：65（dB（A）），夜间：55（dB（A）） 2、天气状况：无雨雪 无雷电 昼间风速：1.3m/s；夜间风速：1.6m/s “昼间”：6:00-22:00 “夜间”：22:00-次日 6:00					

三、检测方法和仪器设备一览表

检测项目		检测方法及方法来源	仪器型号/编号	检出限
有组织废气	氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	崂应 3012H-D 型（18 款） 大流量低浓度烟尘/气测试仪	3 mg/m <sup>3</sup>
噪声 (dB (A))		《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)	多功能声仪计 AWA6228+/FYJC-0089	/



四、照片

(一) 监测点位图



(二) 现场监测照片



——报告结束——

拾壹月

